

# Handhabung Laterne



1. Entfernen Sie den Batteriedeckel und füllen Sie den Schacht mit 4 AA Batterien. Die Batterien spenden Energie für bis zu 200 Stunden Betriebszeit.



2. Nehmen Sie ein ThermoCELL® Wirkstoffplättchen aus der Verpackung. Ein Plättchen schützt bis zu 4 Stunden vor Stechmücken. Das Plättchen verfärbt sich weiß, wenn der Wirkstoff verbraucht ist



3. Stellen Sie ihre ThermoCELL® Laterne auf "Aus" und führen Sie das Wirkstoffplättchen in die dafür vorgesehene Stelle in das Gerät ein. Verbrauchte Plättchen müssen vorher entfernt werden.



4. Entfernen Sie den Hauptkörper der Laterne von der Basis, indem sie zwei Finger an der Unterseite in die zwei Öffnungen stecken und zusammen drücken.



5. Nehmen Sie die Schutzkappe der Gaskartusche ab und drehen Sie diese handfest ein.



6. Um das Laternenlicht zu aktivieren, schalten Sie den dafür vorgesehenen Schalter auf "LO" für schwaches Licht oder "HI" für starkes Licht. Leuchtet das Licht nicht, überprüfen Sie die Batterien. Die Laterne wehrt Stechmücken mit oder ohne Licht ab.



7. Stellen Sie ihre ThermoCELL Laterne auf "On".



8. Nach einigen Sekunden ist das Gerät bereit gestartet zu werden. Dazu drücken Sie dein Startknopf schnell 3-5 Mal in Folge.

---



9. Um sicherzustellen, dass das Gerät auch in Betrieb ist, kontrollieren Sie mit Hilfe des Schauglases am oberen Bereich des Gerätes, ob das Heizelement zu glühen beginnt.

---



10. Nach dem Betrieb entfernen Sie das Wirkstoffplättchen, schalten Sie ihr Gerät aus und warten bis es abgekühlt ist. Danach kann das Gerät wieder verpackt werden.